

- 1、冲锋舟拖车在使用前须做好以下工作
  - (1)所有螺丝、螺帽、螺栓必须上紧，不能有任何松动；
  - (2)轮胎内的所充气体要达到轮胎的标准气压，严禁瘪胎行驶；
  - (3)冲锋舟拖车承载不能超过其额定载重(700KG)；
  - (4)冲锋舟拖车的定期加注润滑油，确保轴承性能正常
  - (5)冲锋舟拖车捆绑器和钢丝捆绑护栏务必拉紧，捆绑到位；
  - (6)在使用保险链条时，务必要使两条保险链条交叉使用，并将挂钩连接在牵引车上。
  - (7)牵引梁上的支撑导轮在行车时务必保持收起，在平常需要简单移动时可以放下使用，切忌不可长距离运输使用。
- 2、冲锋舟拖车的装卸须知
  - (1)严禁大于2台一起装卸；
  - (2)冲锋舟拖车的另一端务必与牵引车连接；
- 3、冲锋舟拖车运输须知
  - (1)冲锋舟拖车运输过程中最高大速度<60千米/小时
  - (2)冲锋舟拖车在运输时：要保持匀速前进，转弯时避免转弯半径过小（转弯半径>10.5米），拖载舟艇的重心高度≤1.6米；
  - (3)在牵引冲锋舟拖车的过程中，严禁紧急刹车；
- 4、冲锋舟拖车保养
  - (1)定期检查螺丝、螺帽、螺栓等松动,或配件老化等及紧固更换或添加。
  - (2)整车外观因各种原因受损，应及时的保养，确保长期使用。